



📍 ZONA ARTIGIANALE - 72022 LATIANO (BR)  
📞 0831/729731 (anche WhatsApp)  
📞 0831/724907  
✉️ info@legnoplastic.it  
commerciale@legnoplastic.it  
ordini@legnoplastic.it  
🌐 www.legnoplastic.it

# MANUALE DI USO E MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

## NOME DEL PRODOTTO

CHARLIE FISSA - CHARLIE VERTICALE - CHARLIE LATERALE

## USO DEL MANUALE

Il presente manuale costituisce parte integrante del prodotto ed è rivolto all'utente finale, al manutentore e all'installatore del prodotto.

Conservare con cura questo manuale e tenerlo sempre a disposizione per ulteriori consultazioni fino allo smaltimento del prodotto.

Leggere attentamente questo manuale in quanto sono elencate le istruzioni per una corretta installazione, utilizzazione e manutenzione del prodotto, istruzioni redatte al fine di portare a un corretto uso e a una lunga conservazione del prodotto con lo scopo di evitare danni a persone e/o a cose.

## MATERIALI IMPIEGATI

Questi prodotti sono stati progettati e realizzati nel rispetto dell'ambiente e in osservanza delle normative vigenti: non sono presenti materiali o sostanze pericolose o nocive per l'uomo e l'ambiente.

a) Struttura: Lega di alluminio estruso anodizzato o verniciato a polveri di tipo poliestere. Tutti gli accessori sono realizzati con resine poliammidiche.

b) Rete in alluminio: Composizione: LEGA DI ALLUMINIO 5154

c) Rete in acciaio: Composizione: LEGA DI ACCIAIO AISI 316

d) Rete pet screen: Composizione: 33% FIBRA DI VETRO, 67% PVC, ANTIFIAMMA M2

e) Rete in fibra: Composizione: 38% FIBRA DI VETRO, 62% PVC, ANTIFIAMMA M2

## USO E AVVERTENZE !

La zanzariera è un prodotto pensato e progettato per proteggere gli ambienti dall'intrusione di insetti.

PRESTARE ATTENZIONE ALLA RETE PER EVITARNE LO SFONDAMENTO.

VIETATA la manovra del prodotto ai minori di 12 anni.

VIETATO utilizzare il prodotto come barriera di sicurezza su balconi.

VIETATO utilizzare il prodotto come barriera al passaggio di animali domestici.

L'uso improprio del prodotto (ovvero non rispettare tutte le avvertenze riportate su questo manuale) fa decadere la Garanzia e assolve produttore e installatore da ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose.



📍 ZONA ARTIGIANALE - 72022 LATIANO (BR)  
📞 0831/729731 (anche WhatsApp)  
📞 0831/724907  
✉️ info@legnoplastic.it  
commerciale@legnoplastic.it  
ordini@legnoplastic.it  
🌐 www.legnoplastic.it

# MANUALE DI USO E MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

## IMBALLO E MOVIMENTAZIONE

Il prodotto è imballato con involucro di nylon, cartone e/o polietilene. Per imballi, contenenti più prodotti, con peso superiore a Kg 25 o lunghezze superiori a m. 2,40 effettuare movimentazione manuale con due persone.

ATTENZIONE: non usare taglierini e/o cutter per rimuovere l'imballo (rischio di danneggiare il prodotto).

NOTA BENE: verificare la completezza del contenuto dell'imballo.

PERICOLO: vietato procedere all'installazione se nell'imballo manca un qualsiasi accessorio del prodotto: in tal caso contattare il fornitore.

PERICOLO: non lasciare alla portata dei bambini i materiali d'imballo, possono essere pericolosi per gli stessi.

## INSTALLAZIONE E POSA

L'installazione deve essere eseguita da personale specializzato rispettando le normative vigenti in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni. Tutta l'attrezzatura e gli utensili impiegati per l'installazione devono essere conformi alle norme vigenti in tema di sicurezza e prevenzione degli infortuni.

Evitare rischi di carichi sospesi: circoscrivere e limitare la zona sottostante ove avviene l'installazione del prodotto.

Togliere il prodotto dall'imballo attenendosi a quanto sopra descritto in IMBALLO E MOVIMENTAZIONE.

È OBBLIGO dell'installatore spiegare all'utente il corretto funzionamento del prodotto.

## MANUTENZIONE ORDINARIA (verifica da parte dell'utilizzatore)

1. Controllo della stabilità di fissaggio del telaio
2. Controllo del corretto parallelismo tra il telaio e il vano su cui è montata
3. Controllo visivo di assenza di scuciture, tagli, abrasioni e deformazioni della rete
4. Controllo visivo di assenza di deformazioni, ammaccature della struttura metallica del prodotto

In caso di riscontro di una delle anomalie sopra elencate:

- VIETATO FARE INTERVENTI TECNICI SUL PRODOTTO, rischio di danni a persone e/o cose e a se stessi
- Chiamare la persona specializzata (posatore) per eseguire sia la manutenzione ordinaria che quella straordinaria.
- Richiedere solo ricambi originali per evitare rischi e malfunzionamenti e non far decadere la garanzia
- VIETATO SALIRE SU SCALE per effettuare qualsiasi operazione anche di lubrificazione o pulizia

## MANUTENZIONE ORDINARIA (verifica da parte del posatore)

1. Controllo dei punti da 1 a 4 sopra riportati (verifiche dell'utilizzatore)
2. Effettuare eventuali operazioni semplici di pulizia
3. OBBLIGO di rispettare sempre le normative vigenti in termini di sicurezza e prevenzione infortuni
4. OBBLIGO di attrezzatura e utensili conformi alle normative vigenti per la sicurezza e la prevenzione infortuni

# MANUALE DI USO E MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

## MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Rimuovere periodicamente la polvere dalla rete asciutta mediante spazzola o aspirapolvere.

Pulire le parti metalliche utilizzando detergenti liquidi delicati, non utilizzare prodotti aggressivi in polvere né sostanze o materiali abrasivi.

**ATTENZIONE PERICOLO:** Non utilizzare scale o ponteggi per la pulizia, tale possibilità è riservata al personale specializzato che dovrà eseguire le operazioni nel rispetto delle normative vigenti sulle prescrizioni in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Ogni intervento su parti meccaniche del prodotto deve essere svolta da personale qualificato.

**ATTENZIONE PERICOLO:** Non rimuovere alcuna parte del prodotto, né intervenire su di esso, in quanto la mancanza della corretta conoscenza tecnica del prodotto potrebbe essere fonte di danni a persone e/o a cose.

## ECOLOGIA E SMALTIMENTO

La rimozione del prodotto dalla sua sede deve essere eseguito da personale tecnico qualificato e devono essere osservate tutte le istruzioni e le avvertenze di sicurezza come per l'installazione.

I. Procedere al distacco del telaio del prodotto dal muro

Raccogliere il materiale d'imballaggio o il prodotto (al termine dell'utilizzo) negli appositi contenitori messi a disposizione dell'azienda autorizzata allo smaltimento in osservanza alle norme vigenti.

## CONDIZIONI DI GARANZIA

Garanzia a norma 2 anni

▪ Premessa: Il Cliente è titolare dei diritti specificati nel DLgs 24/02. La garanzia qui riportata è relativa al prodotto e non alla sua installazione. Per poter esercitare qualsiasi richiesta di sostituzione in garanzia del prodotto è necessario esibire da parte del consumatore il manuale di tracciabilità del prodotto debitamente compilato, presente nell'imballo del prodotto stesso.

▪ Oggetto della garanzia: La garanzia si intende per la sostituzione o riparazione gratuita dei pezzi che presentano difetti o vizi di fabbricazione.

Il Produttore garantisce la conformità del prodotto alla normativa nelle condizioni di uso descritte nel presente Manuale.

La responsabilità di una corretta installazione è garantita dall'installatore autorizzato, in conformità alle istruzioni di montaggio fornite all'installatore stesso unitamente al prodotto da installare.

▪ Durata della garanzia: Il prodotto è garantito per il periodo di anni 2 dalla data di produzione.

Il Produttore si riserva di apportare migliorie al prodotto in conformità alle normative vigenti, in qualunque momento senza che questo possa rappresentare oggetto di contestazione alcuna.

In caso di prodotto riscontrato difettoso il Produttore provvederà alla revisione e/o alla sostituzione dello stesso senza accollarsi alcun costo di trasporto e di sostituzione in opera del prodotto stesso nella sede del consumatore.

▪ Norme per la validità della garanzia: Per usufruire della garanzia il cliente dovrà comunicare per iscritto all'installatore il difetto di conformità entro e non oltre due mesi dalla scoperta di tale difetto e non intervenire autonomamente allo smontaggio di pezzi o accessori che potrebbero sembrare non funzionanti, pena la decadenza della stessa. La garanzia si ritiene valida solo se il prodotto è stato installato da personale qualificato autorizzato che deve attenersi alle istruzioni di posa del produttore ricevute unitamente al prodotto da installare.

▪ Esclusioni dalla garanzia: La garanzia decade se il prodotto non è stato installato da posatori autorizzati, o se è stato oggetto di qualsiasi intervento da parte di personale non autorizzato.

L'utilizzo di componenti non originali sul prodotto comporta l'immediato decadimento della garanzia.

Non rientrano nella garanzia sostituzioni di reti o teli usurati e danneggiati.



📍 ZONA ARTIGIANALE - 72022 LATIANO (BR)

📞 0831/729731 (anche WhatsApp)

📞 0831/724907

✉️ info@legnoplastic.it

commerciale@legnoplastic.it

ordini@legnoplastic.it

🌐 www.legnoplastic.it

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La AD LEGNOPLASTIC srl dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto come da catalogo vigente appartiene alle:

### ZANZARIERE LINEA PANNELLI

è conforme ai sensi della direttiva europea 2006/42/CE e regolamento UE 305/2011 quindi rispondente ai requisiti essenziali della norma UNI EN 13561:2015.

Latiano, febbraio 2021

AMMINISTRATORE

*Deserto Antonio*